

7 服务指南

恒业世纪安全技术有限公司服务中心

服务电话：010-67218877 转 3131

传真：010-67283831

8 装箱

HY5716B*S-ST 手提式消防电话分机：

一部

使用说明书：一份

—产品使用前请详细阅读使用说明书—

—产品变更不影响使用时不另行说明—

HY5716B*S-ST 手提式消防电 话分机

— 使用说明书



恒业世纪安全技术有限公司

2019 年 04 月 16 日

1 概述

HY5716B*S-ST 手提式消防电话分机（以下简称电话分机）是总线式消防电话系统的组成设备之一，须与总线式消防电话总机（以下简称总机）配合使用。当发生紧急情况时，将电话分机插入消防电话插孔即可呼叫消防电话总机。

本机固定地址 99 号。

2 功能和操作方法

2.1 功能

遇到火警情况发生，插上电话分机即可呼叫总机，与总机控制室取得联系。

2.2 操作方法

插上电话分机，即可听到回铃音。待总机响应后，即可与总机通话。通话完毕，主机挂机，拔下电话分机。

3 主要技术指标

工作环境：

环境温度：0~40℃

相对湿度：≤95%

大气压力：86~106kPa

环境噪声：≤60dB

频率响应：300~3400Hz

振铃声级：≥70dB

待机状态耗电：<1.5mA

通话状态耗电：<25mA

宽 度：53mm

高 度：210mm



厚 度：56mm(包括手柄)

重 量（含包装盒）：230g

4 注意事项

4.1 操作人员应认真阅读说明书，按说明书的内容进行操作，保证本设备处于正常运行状态。

4.2 本设备的维护应由专人负责，定期检查设备的各项功能，以确保本设备处于正常状态。

4.3 手提式电话分机是便携式电子设备，使用和保管时应避免跌落、磕碰。

5 调试

5.1 调试时与总机配合试验。确定安装和接线正确无误后，接通总机电源。在总机上通过“设在线分机”功能操作，将电话分机登录到系统中。设置完成后，退出设置页面。

5.2 电话分机插入消防电话插孔，电话分机将听到回铃声，等待总机应答。总机应答后，电话分机与总机接通，双方实现通话。通话完毕，主机挂机，通话结束。

6 维护管理

本设备在规定的使用条件下可长期使用且免维护，若发生事故请及时与我公司联系。