

JBF6480 编码器

使用说明书

（使用产品前，请仔细阅读使用说明书）

一、技术参数

- 液晶显示：128X64 点阵；
- 工作电压：5V；
- 待机功耗：130mW；
- 最大功耗：380mW；
- 工作电源：5#AA 镍氢电池×4 节 或 外置电源。

二、基本功能

- 操作简单，两总线编址，无极性；
- 多功能可供选择：写地址、读地址、部件功能配置、读配置数据以及关机功能；
- 声音提示功能，编址成功时会发出声音提示；
- 自动加一功能，编址成功后会自动加一；
- 编址读出功能，可方便的读出总线设备的地址；
- 电池低压告警功能，当工作电压过低时，屏上显示“电压比较低，请充电”；
- 双电源供电，解决了编码器在大工程中使用的供电问题；
- 使用方式灵活，既可以用线夹对现场部件编址，也可将现场部件底座固定在编码器背面，更换现场部件即可完成编址；

三、功能描述及使用方法

- 写地址：按下功能键，“写地址”功能选项被选中，按下“确认键”，进入写地址功能，按下数字键，然后按下“确认键”可以给现场部件写下 1~252 号中的任意地址。写地址成功后会有“嘀”一声提示音，地址自动加 1，并且显示屏出现“成功”字样；如果写入失败，则会有“嘀嘀”两声提示音，并且出现“失败”字样。

按下“删除键”，可以重新写入其他地址，按下“功能键”可以回到主菜单界面。

- 读地址：通过“向上键”或者“向下键”可以对功能进行选择。进入读地址功能后，按下“确认键”可以读取现场部件的地址。读出后，地址会显示在界面上，会有“嘀”一声提示音；如果读取失败，则显示“000”。按下“功能键”可以回到主菜单界面。
- 部件功能配置：包括子菜单：报警值设置和读配置数据。
 - 报警值设置：此功能用于电气火灾系统的现场部件设置报警值；
 - 读配置数据：可以读出现场部件的报警设定值以及软件版本号。
- 读 PSN 码：可以读出现场部件的生产日期、流水号以及 PSN。便于对现场部件的生产进行追溯。
- 编码器设置：可以设置编码器的背光【开】或者【关】进行设置。
- 关机：在电池供电状态下，可以对设备进行关机处理。

四、其它

- 编码器出厂不装电池，使用时用户自己安装；
- 编码器出厂不配探测器底座，用户可以现场配探测器、手报、模块底座。
- 编码器出厂不配电源适配器， 用户可购买 5V 的 MiniUSB 接口充电器。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

Jade Bird Fire Co.,Ltd.

Address: Jade Bird Building,207 Chengfu Road,

Haidian District,Beijing,P.R.China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

