

HY5716C 总线消防电话分机

—产品使用前请仔细阅读使用说明书—

—产品变更不影响使用时不另行说明—

1 概述

HY5716C 总线式消防电话分机（以下简称本机）是总线式消防电话系统的组成设备之一，须与总线式消防电话总机（以下简称总机）配合使用。当发生紧急情况时，摘下电话手柄呼叫总机。

本机拨码开关预置 7 位编码，有效编码范围 1-99。0 及大于 99 的地址为无效地址。

编码可根据工程需要在安装时设定。

2 基本功能

2.1 摘下电话手柄呼叫总机，若总机应答，则本机与总机之间可以通话。

2.2 本机收到总机呼叫时自动振铃。此时若本机举机应答，则本机与总机之间可以通话。

2.3 本机正常监视状态时，工作指示灯闪烁。

3 主要技术指标

工作环境：

环境温度：0~40℃

相对湿度：≤ 95%

大气压力：86~106kPa

环境噪声：≤60dB

频率响应：300~3400Hz

振铃声级：≥70dB



	编码设置		编码设置		编码设置
	1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7
1#	□○□□□□□	34#	□○□□□□□	67#	○□○□□□□○
2#	□□□□□□□	35#	○□○□□□□○	68#	□□□□□□□
3#	○□○□□□□○	36#	□□□□□□□	69#	○□○□□□□○
4#	□□□□□□□	37#	○□□□□□□	70#	□□□□□□□
5#	○□○□□□□○	38#	○□○□□□□○	71#	○□○□□□□○
6#	□□□□□□□	39#	□□□□□□□	72#	□□□□□□□
7#	○□○□□□□○	40#	□□□□□□□	73#	○□○□□□□○
8#	□□□□□□□	41#	○□□□□□□	74#	□□□□□□□
9#	○□□□□□□	42#	□□□□□□□	75#	○□○□□□□○
10#	□□□□□□□	43#	○□○□□□□○	76#	□□□□□□□
11#	○□○□□□□○	44#	□□□□□□□	77#	○□□□□□□
12#	□□□□□□□	45#	○□□□□□□	78#	□□□□□□□
13#	○□○□□□□○	46#	○□○□□□□○	79#	○□○□□□□○
14#	□□□□□□□	47#	○□○□□□□○	80#	□□□□□□□
15#	○□○□□□□○	48#	□□□□□□□	81#	○□□□□□□
16#	□□□□□□□	49#	○□□□□□□	82#	□□□□□□□
17#	○□□□□□□	50#	□□□□□□□	83#	○□□□□□□
18#	□□□□□□□	51#	○□○□□□□○	84#	□□□□□□□
19#	○□□□□□□	52#	□□□□□□□	85#	○□□□□□□
20#	□□□□□□□	53#	○□□□□□□	86#	○□○□□□□○
21#	○□○□□□□○	54#	○□○□□□□○	87#	□□□□□□□
22#	□□□□□□□	55#	□□□□□□□	88#	□□□□□□□
23#	○□○□□□□○	56#	□□□□□□□	89#	○□□□□□□
24#	□□□□□□□	57#	○□□□□□□	90#	□□□□□□□
25#	○□□□□□□	58#	□□□□□□□	91#	○□○□□□□○
26#	□□□□□□□	59#	○□○□□□□○	92#	□□□□□□□
27#	○□□□□□□	60#	□□□□□□□	93#	○□□□□□□
28#	□□□□□□□	61#	○□□□□□□	94#	□□□□□□□
29#	○□○□□□□○	62#	□□□□□□□	95#	○□○□□□□○
30#	□□□□□□□	63#	○□○□□□□○	96#	□□□□□□□
31#	○□○□□□□○	64#	□□□□□□□	97#	○□□□□□□
32#	□□□□□□□	65#	○□□□□□□	98#	□□□□□□□
33#	○□□□□□□	66#	□□□□□□□	99#	○□○□□□□○

待机状态耗电：<1.5mA
通话状态耗电：<25mA
宽度：80mm
高度：210mm
厚度：48mm(包括手柄)
重量（含包装盒）：365g
安装孔间距：135mm

4 安装方法

4.1 从包装箱取出本机，检查外观是否良好。本机为壁挂式安装，可直接挂在墙壁上或挂在其它现场控制设备的侧面，固定安装挂孔在设备底座背面，安装孔间距：135mm。

4.2 本机同总机之间通过两总线相连，两总线分正负极性。安装本机的导线应选用截面积大于 1.5 平方毫米的双色双绞线。**注意：红色为正，绿色为负。**

4.3 改变本机后部拨码开关，可改变本机地址编码。

本机地址编码设置可参见附录 1。

4.4 本机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。

5 调试

5.1 调试时与总机配合试验。预置好本机编码、确定安装和接线正确无误后，接通总机电源。在总机上通过“设在线分机”功能操作，将本分机登录到系统中。设置完成后，本机的“工作”指示灯闪烁。

5.2 当摘下电话手柄呼叫总机时，本机将听到回铃声，等待总机应答。总机应答后，本机与总机接通，双方实现通话。

5.3 本机摘机时，如果听到忙音，应把手柄放回原处挂机。

5.4 如果总机呼叫本机，本机发出振铃，同时呼叫指

叫指示灯闪烁，摘下本机手柄即可与总机通话。通话完毕，挂机，通话结束。

6 运行和维护

本机安装调试后便可投入使用，正常工作状态下绿色工作指示灯闪烁。

若发现故障，可按以下建议进行问题的确认：

（1）首先，可使用万用表判断线路是否断路或短路；

（2）其次，本机的号码是否已经注册为“在线”，确认编码地址的正确性；

（3）再次，判断是否是分机内部故障。可通过更换正常的分机来与本机进行比较。

若是线路的问题，用户应能自行排除。

若排除不是线路的问题后，请及时与生产厂家联系。

7 服务指南

恒业世纪安全技术有限公司
服务电话：010-67283831

8 装箱

HY5716C 总线式消防电话分机：一部
使用说明书：一份
消防电话分机连接线：一根

9 文件版本

版本日期：2019年3月14日

附录 1 地址编码表

表中列出 1-99 号的编码设置。

○表示开关位于 ON 的位置；□表示开关位于 OFF 的位置；1#表示 1 号分机。