TD802 调试说明

一、TD802 配置

1. TD802 接线



INPUT1-和 INPUT1+之间接 10K 电阻, INPUT2-和 INPUT2+之间接 10K 电阻; (随 设备带电阻,在说明书内)

串口1的端子分别为 SGND、TX1、RX1,是使用串口线连接报警主机的串口;

注意: 串口线 RS232 串口线长度不大于 15 米; 超长时可应用 232 转 485 接口, RS485 串口线不大于 1000 米。

接线端子	端子及接线说明					
+12V, G-12	驱动电源输出,给内部配接模块供电,正负极性,不能接反(暂时不用)					
DC+5V, G-5	驱动电源输出,给内部配接模块供电,正负极性,不能接反(暂时不用)					
R1+_12V, R1_GND	有源输出1,主要使用于驱动继电器(规格:DC12V,内阻为200−2KΩ)					
R2+_12V, R2_GND	有源输出2,主要使用于驱动继电器(规格:DC12V,内阻为200−2KΩ)					
NC	闲置接线端子					
INPUT1+, I INPUT1-	输入端子1,外接无源输入信号,需配接10K,1/4W 5%终端电阻					
INPUT2+, I INPUT2-	输入端子2,外接无源输入信号,需配接10K,1/4W 5%终端电阻					
TX1, RX1, SGND	配接火灾报警控制器RS232串口,TX1对应RS232发送, RX1对应RS232接收, SGND对应RS232信号地					
TX2, RX2, SGND	系统调试用串口(暂时不用)					

2. 系统配置

(1) 系统测试打开:

进入"系统"界面,选择"系统测试",进入"系统测试"界面,选择"开",选择 "确定"按钮进行保存。打开系统测试后,输出没有继电器负载,会报"输出故 障",调试完成后关闭系统测试输出故障即可恢复。

查 词 置 系 统	<	1. 2. 3.	系统测试 恢复出厂设置 系统升级	
2		4. 5.	火音确认时间 设置模块DD值	6

(2) 从《JBF-TD802 传输设备安装配接信息表 V5.4》中找到对应的报警控制器品牌和对应型号,查看现场 TD802 版本是否满足安装条件。如果不满足,需要使用 Jlink 或用网口升级到规定版本。

(3) 设置当前协议:

进入"设置"界面,选择"设置当前协议",默认为十进制 0047 (北大青鸟 JBF-11SF 系列),0048 (北大青鸟 JBF-11S 系列),其余各厂家的各型号主机的协议值,可查询 《JBF-TD802 传输设备安装配接信息表 V5.4》。



(4) 设置本机网络:

进入"设置"界面,选择"设置本机网络",输入相应的 IP 地址、子页掩码、默认 网关、DSN 和 MAC 地址。

IP 地址、子页掩码、默认网关为现场提供的地址, DSN 可以不填, MAC 地址为本局 域网内唯一的编码,选择"确定" 按钮进行保存。

本机IP:	192	168	020	014
子网掩码:	255	255	255	000
默认网关:	192	168	020	001
DNS:	000	000		000
MAC:	FO I		L D7	00 11

(5) 设置中心网络:

进入"设置"界面,选择"设置中心网络",填写监控中心的 IP 地址和端口号。设置完成后选择"确定"保存。进入"设置"界面,选择"设置中心网络",填写监控中心的 IP 地址和端口号。青鸟云中心IP: 060.205.247.107 端口号: 41235 。第三方云平台中心ip和端口号需要第三方来提供。设置完成后选择"确定"保存。



(6) 注意: ①如果 TD802 需要新接入第三方的监控中心,需要和监控中心确认网络通信协议是否是国标 GB26875。

② TD802 的网络通信协议默认 129,如果 TD802 是安装在江苏地区,需要设置网络通信协议(130)。

二、调试软件配置

 打开传输设备配置工具,关闭调试电脑WIFI功能,用网线将电脑与设备直连。打开软件,点击 搜索模块,把笔记本电脑wifi功能关闭,



- 2. 选中行, 点数据中心设置
- 3. 中心2选:关闭,数据中选:无

家模块 热空时日	6 下载数据	通訊投費	种物理	1.45.62.11	MACIBIC	规则设定	假泡和D企業	0.028	0.02000.000	下最內容	
EATR MACRY INS.ς FR POOPID. T∉απιΡ	很大 批IP 数据中心	12 M	2.54			. 64 m. m. m	×	中心地名	中心1000 35089	+-0.25P 0.0.0.0	
	ф	6/235	۰.	ાલ ૯	つ开启	〇条用					
	20	展中	• #) 中心1	04-62					
		串口2连接	方式			新潮					
				TR	2	相加豪配教	2				
					.7.3%	_					

4. 软件配置完成, 拔出网线。

三、报警主机配置

1. 用串口线将报警主机与 TD802 连接起来。

2. 青鸟11SF 主机的"系统配置"中,要配置"传输设备"为 1。

四、完成调试

- 1. 将网口出来的网线连接到 TD802 上,完成调试。
- 2. 需要在云平台录入报警控制器,控制器号需与实际控制器号一致。