

VT810气体报警控制器快速操作指南 vi.1

≻ 使用必读

1. 在使用和安装控制器前,请仔细阅读快速操作指南;

2. 产品不可用于可能存在爆炸性危险或可燃性气体的区域,产品使用环境应与产品环境参数范围相符。
 3. 说明书中涉及的相关图片仅供参考,以产品实物为准。

▶ 技术参数

工作电源	AC 220V	备用电源	DC 12V/4.5Ah×2铅酸电池
输出电源	DC 24±1V, 140W	通道配置	8或16通道
工作方式	多线制	操作方式	按键操作
报警类型	两级浓度报警及一级故障输出	显示屏幕	7寸TFT彩屏
触点容量	DC 24V、2A	环境压力	(86~106) kPa
环境温度	(-10~+50) ℃	环境湿度	(10~95)% RH 无冷凝
外形尺寸	$460mm \times 320mm \times 140mm~(HWD)$	重量	10.2kg
安装方式	壁挂式	外壳颜色	灰白色
待机功耗	≤10W		
显示设置	图文显示、内置数据库、支持各种单位、气体类型设置		
输入信号	4~20mA 模拟输入		
输出信号	支持RS485 MODBUS RTU协议,支持与青鸟主机组网		
报警功能	声光状态指示、不同报警级别用不同频率的声光报警指示区分		
报警输出	3组公用继电器:8组可编程继电器(VT810-16),4组可编程继电器(VT810-8),可 灵活设置报警类型和逻辑关系		
报警记录	记录报警回路、地址、类型、时间等参数(记录大于1000条)		

▶ 产品外观及按键功能说明



按键名称	功能描述
[▲] [◀] [▶] [▼]	改变菜单项选项 移动光标的位置
确认	确认输入/进入菜单/增加数值
查询键	查询历史报警记录
删除	删除
消音键	消音
复位键	控制器复位
数字键	文字输入或数字输入











图1

图2

进入通道设置界面,主界面显示通道的基本信息(如图1所示),当光标在通道选择时,按确认键可转到下一通道,或者按删除键删除当前通道,通过小键盘输入其他通道数查看探测器基本信息。

信源选择:选中通道后,按下键进入信源选择,信源可以设置为4~20mA或屏蔽通道。

基本设置

信源设置完成后,按下键进入基本设置(如图2所示),控制器显示采集到的探测器信息,如不一致,需要更改通道基本设置。

- 按右键进入**气体类型**设置,按确认键可看到其他气体类型,按上下键选择气体,按确认 键保存气体类型设置;
- ② 按下键进入单位设置,可选择单位%LEL、ppm、 µ mol/mol、10⁻⁶;
- ③ 按下键进入**小数位数**设置,通过小键盘输入,最多可选择2位数;
- ④ 按下键进入量程设置,通过小键盘输入量程;
- ⑤ 按下键进入**低报**设置,通过小键盘输入预设定低报数值;
- ⑥ 按下键进入高报设置,通过小键盘输入预设定高报数值;
- ⑦ 按下键进入通讯地址,通过小键盘输入地址;
- ⑧ 按下键进入通道备注,通过小键盘输入备注信息。

继电器设置: 在继电器设置界面,可以设置联动条件,包括一级报警、二级报警、故障报 警; 选中联动条件后,可以自由选择联动几号继电器(继电器前面有"√"表示已联动)。 **保存:** 信源、基本设置、继电器设置完成后,将光标移动到保存,按确认键保存后通道设 置完成。

存到所有通道: 若所有探测器需要设置的内容一致,可将光标移动到"存到所有通道", 点击确认,其他探测器设置完成。

时间设置

进入时间设置界面,可设置年月日时分。通过删除键及小键盘输入准确的时间,输入完成后按确认键返回主菜单界面。

≻ 自检

按确认键开始控制器自检,控制器自动对控制器面板上的指示灯、液晶显示器及蜂鸣器进行 功能检查;对已设定的参数进行检查。自检完成后进入监测界面。

> 高级设置

- 密码设置:通过左右键选择密码设置→使用删除键及小键盘输入预设定密码→按确认键 保存。
- ② 通讯设置:通过左右键选择通讯设置→通过上下键选择及确认键选择协议(Modbus协议/CRT协议)→通过上下键选择及确认键选择波特率(2400/9600/115200)→通过小键盘 输入主机地址,然后按确认键确认修改。
 注:控制器出厂默认CRT协议,不接上位机的情况下,控制器开机后上报通讯故障和故

障总指示,解决方法为设置通讯协议为Modbus协议,重启控制器。

- ③ 固件升级: 固件升级请联系本公司客户服务部进行更新。
- ④ 恢复出厂:通过上下键移动光标选择恢复出厂设置➡按确认键,输入二级密码"1111"
 ●再按确认键,选择"是"控制器会清空所有设置项目,恢复出厂设置后,需要重新设置探测器信息,使用时请谨慎。

> 输入校准

输入校准为4mA校准和20mA校准,如需要校准,请联系本公司客户服务部。

> 常见故障及维修

故障现象	故障原因	处理方式
主电正常灯不亮	主电供电异常	查看主电开关、交流电连接是 否正常:查看主板和电源之间 连接是否正常
备电正常灯不亮	备用电源供电异常	查看备电开关、备电电池接头 是否正常
报警总指示灯亮	发生报警 报警保持	查看相应探测器是否有气体泄 漏,确认后复位控制器
故障总指示灯亮	通讯故障, 节点故障	探测器故障或电源故障
液晶屏不亮、蜂鸣器长响	主电断电、备电欠压	连接主电电源,及时充电



更多说明请使用手机微信扫描二维码进入官方网站查询!