

火灾报警控制器 消防联动控制器

JB-TB-JBF-11SF-S

使用说明书

在安装和使用本产品前务必仔细阅读和理解

青鸟消防股份有限公司

Jade Bird Fire Co.,Ltd.



エシア

第一章	控制器的特点	2
第二章	控制器特性	3
2.1 控	2制器组成	
2.2 型		
2.3 控	2制器结构	
2.4 技	5术特性	4
2.5 执	4.行标准	4
第三章	控制器主要功能	5
第四章	安装调试步骤	6
4.1 系	经济设计要求	6
4.2现]场调试	6
笛工音	坦教 目 一 光 明	7
舟 山早	化音亚小阮内	/
5.1 控	2制器正常监视状态	7
5.2 控	2制器报火警	7
5.3 控	2前畚珉刃输出	
5.4 拴		8
5.5 行 5.6 拉	2时备70开版	9
0.0 JI		
第六章	控制器操作	10
6.1 查	至询操作	14
6.1.	1 查询注册地址	14
6.1.2	2 查询联动编程	14
6.1.	3 查询模式二联动编程以及分区信息	
6.1.4	4	
6.2 设	え直探作	17
6.2.	1	
6.2.2	2	
6.2.	5 // 天11 中机	10
6.2. ⁻	5 回路部件自动登记	19
6.2.0	6 部件地址手动登记	
6.2.	7 设置联动编程	
6.2.8	8 设置多线盘登记及故障检测	21
6.3	多线控制盘操作	22
第七章	联动编程语句语法规则	
第八章	常见故障分析及维护	26



第一章 控制器的特点

- 两总线无极性,采用地址编码技术。回路线采用两总线无极性的布线方式,建筑物布线极 其简单,布线路径及方式任意,且不分先后顺序,提高了布线可靠性,也便于穿线施工和 线路维修,并可大大降低工程造价。
- 液晶中文/英文界面,全部采用汉字/英文显示。各种操作以菜单形式给出提示,并且可以通 过本公司专门配套研发的专用软件进行详细的中文16个汉字或32个字符的报警地址注释, 可以显示出故障或报警的具体设备、报警位置,使显示内容一目了然,操作起来便捷、清 楚、直观,实现了良好的人机对话。
- 所接现场设备均内嵌微处理器。点型光电感烟探测器和点型感温探测器均实时监视现场参数的 变化,通过微处理器对采集到的现场参数进行分析、判断,从而大大降低探测器与控制器之间 的信息传输量,进一步提高了火灾报警系统的可靠性。
- 黑匣子功能。 控制器内置大容量存储器,可保存控制器开机、关机、火警、故障等各种报警信息。便于事故发生后的信息查询,并可将历史记录中的信息按时间、类型等方式打印输出。
- 极强的抗干扰能力。控制器无论是硬件还是软件都有良好的抗干扰措施,控制器能在电磁干扰 强的环境下正常稳定运行。
- 6. 主从组网方式。可以同时支持最多 99 台控制器组网。
- 7. 控制器具有 1~4 回路的系统容量,每回路满载 200 点,系统最大满载 800 点。
- 现场联动逻辑编程技术。可根据项目要求选择模式一或模式二联动编程,且两种模式的联动编 程可同时存在、同时有效,可以实现控制器的任意逻辑编程,编程简单方便。
- 联网方式下可完成跨控制器联动、设置灭火自动方式、其它联网控制器自动允许等功能,系统 组成更灵活,结构更合理。
- 具有很强的配套能力。可以配接消防控制室图像显示装置,并与灭火控制器、防火门控制器、 电气火灾控制器、青鸟其它型号火灾报警控制器组网,实现全方位监控火灾,尽早发现火灾并 进行相应的灭火等功能。



第二章 控制器特性

2.1 控制器组成

产品名称	产品型号	配接	板卡组成
火灾报警控制器 消防联动控制器	JB-TB-JBF-11SF-S	三系列现场部件 四系列现场部件	显示板 x 1 回路板 x 1 多线控制盘 x 1

2.2 型号的组成及其代表意义

JB-<u>TB</u>-<u>JBF</u>-<u>11SF-S</u> 火灾报警控制器 消防联动控制器 系列代号 青鸟消防股份有限公司 TB: 壁挂式

2.3 控制器结构



图 2-1 JB-TB-JBF-11SF-S 型控制器安装尺寸图





图 2-2 JB-TB-JBF-11SF-S 型控制器外观图

2.4 技术特性

线 制:两总线,无极性;
部件容量:每回路满载 200 点,最高 800 点,15 个火灾显示盘;
巡检周期:3秒;
环境温度:0℃~+40℃;
环境湿度:≤92±3%(40±2℃)
电 源:AC220V(+10%, -15%),50Hz±1%;
外型尺寸:750mm(长)×535mm(宽)×140mm(厚)

2.5 执行标准

该火灾报警控制器 消防联动控制器设计、制造和检定符合以下国家标准: GB4717-2005《火灾报警控制器》 GB16806-2006《消防联动控制系统》



第三章 控制器主要功能

▶ 火灾报警

点型感烟探测器或点型感温探测器发出火灾报警信号、手动报警按钮按下等情况,控制器 都将发出火灾报警信号。报警时"火警"灯亮,并有火警声响,在液晶屏上显示火警地址、火 警总数及后续火警信息。如果满足联动关系且控制器处于自动允许状态,控制器会自动发出联 动控制信号。

➢ 故障报警

为了保证火灾报警的可靠性,在系统正常运行时,主控单元不断对现场所有的部件(包括 其内部元器件)、报警总线、控制器内部的关键电路及电源进行检测,一旦有异常立即发出故障 报警信号。故障时,"故障"总指示灯亮,并有故障音响,显示屏自动切换到故障显示状态,显 示相关故障信息。

▶ 火警优先

系统具有火警优先功能,即当系统处在显示故障的情况下出现了火警,系统将自动转变为 报火警状态,直至复位。

▶ 自动打印

当有火警、部位故障或有联动时,打印机将自动打印记录火警、故障或联动的地址号, 打印出报警时间。

▶ 部位的屏蔽与开放

系统运行过程中有部件发生损坏,在更新部件之前可将之屏蔽,更新部件后再开放。 被屏蔽的部位不再具有报火警和故障,只要系统中有部位被屏蔽了,面板上的屏蔽指示灯会常 亮。

▶ 查询并打印历史记录

通过此功能可以查询到控制器开关机、复位、火警、各种故障、联动设备启动、停止及用 户操作等历史记录信息,并可将这些信息按时间、类型等方式打印输出。



第四章 安装调试步骤

- 4.1 系统设计要求
- 确认各现场部件的分布符合《火灾自动报警系统设计规范》-GB50116-2013。
- 检查控制器和各现场部件的安装是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》-GB50166-2007。
- 检查系统所用导线是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》-GB50166-2007。即信号线应使 用线径≥ZR-RVS-2*1.5mm²、24 伏电源线应使用线径≥NH-BV-2*1.5[~]2.5mm²的导线。并且保证所 使用导线的耐压等级大于交流 500 伏。
- 检查系统各回路中所接现场部件的数量和接线方式符合《产品应用设计说明书》上的要求,即 每个回路的探测部件与联动控制部件混编满载 200 点、15 个火灾显示盘。系统采用两总线无极 性的接线方式。

4.2 现场调试

- 在开机前首先要对系统布线的绝缘阻值进行测量,保证各绝缘阻值达到下列要求:
 - 1) 各回路信号线间的绝缘值在空载时应大于 5K 欧。
 - 2) 各回路信号线与大地之间的绝缘电阻在正常天气情况下应大于 3M 欧。
 - 3)系统接地应采用线径≥4.0mm²铜芯绝缘导线或电缆,且接地电阻小于4 欧姆。
- 控制器静态检测

1)在给控制器上电之前,应首先检查控制器内部各接插线是否连接牢固,有无断路情况。
 2)检查控制器外观是否完好。

- 控制器通电检测
 - 1) 给控制器通电,观察控制器在空载下的运行状况。

2) 控制器开机后如系统运行正常,控制器即进入正常监视状态:无任何音响发出。运行指示灯闪亮,主电运行灯常亮,液晶显示正常运行界面。系统时钟每隔一秒更新一次。液晶显示 屏幕在正常监视状态下运行一段时间后(大约5分钟),即进入屏幕保护状态。此时背光灯熄灭,显示窗口呈现黑屏,当按任意键后,显示将恢复正常状态。

3) 若控制器在上电后,出现异响或有异味发出时,应立即切掉主、备电源。检查故障原因。 在未查明故障原因的情况下严禁再次开机。

4) 控制器在正常状态运行下,各回路信号输出电压在 18[~]26 伏之间变化。V-G 之间电压 24 伏。控制器系统电源对外最大可提供 5 安培电流。

北大青鸟

BIRD

声光故障: 000 声光屏蔽: 000

2014-06-04

08:44:44

F6

查故障

F5

调试运行 手动:允许

自动: 允许



第五章 报警显示说明

5.1 控制器正常监视状态

正常监视状态无任何声响: 除 "主电运行"、"运行"、"自动方式" 指示灯亮外,其余所有灯不 亮;显示当前时间;液晶屏显示状态如图 5-1,液晶屏在正常监视状态下运行一段时间后,若无任 何操作和报警,将进入屏幕保护状态(黑屏)。按任一键后,恢复正常显示状态。

5.2 控制器报火警

首先按下【消音】键,火警声响将停止,观察报火警地址,确定具体场所,派人查看,进行相 关处理. 若是误报, 检查产生误报的环境原因, 例如有人吸烟, 灰尘, 电焊等。处理完毕且产生火 警的条件已消除,此时若想控制器进入正常监视状态,按下【复位】键即可。

0001 14/06/04 08:40 16-080 手报

火警: 0001

跨机自动

F1

首警: 14/06/04 08: 40 16-080 手报

联动: 0001

0001 14/06/04 08:40 16-151 输入输出模块自动启动

查火警

F3

反馈: 0000

査联动

F4

图 5-1

控制器报火警时,显示页面 如图 5-1 所示,显示报警部位 和报警时间、火警总数。当火警 总数大于4个时,可分多屏显示, 按F3"查火警"键进行逐条查询 火警信息,按F5"查故障"可查 到当前的故障信息,按F2"回首 页"回到首页;如果有联动在联 动信息窗口(屏幕下半部分)显 示联动部位、联动时间、联动总 数以及反馈总数,按F4"查联动" 进行查联动逐条查询联动信息。 在组网模式中当设置本机为集 中机时,报火警界面下可设置跨 机自动允许, 按 F1"跨机自动"

即可设置其它联网控制器自动允许。

按【功能】键可进入菜单操作。

控制器火警时:

(1) 控制器显示详细报警中文地址,若是其他控制器传来的火警信息,依次显示:机器号-回路号-部件地址-部件类型

回首页

F2

(2) 控制器声报警: 有火警信息时, 控制器 10 秒内发出火灾报警声;

- (3) 控制器光报警:火警总指示灯红灯常亮;
- (4)显示报警地址、首址、报警总数;
- (5) 如果配接打印机将打印报警信息、报警时间;
- (6) 存储报警地址和报警时间;

(7)满足事先编辑好的联动逻辑关系,且处于自动允许状态时,可联动输出。对于其他控制器上传 来的联动信息,将显示:机器号-回路号-地址号-部件类型;

(8) 在没有新动作的 30s 之后,火警、联动信息将一直显示,最新火警及联动显示在各自界面的首 条,火警直至复位,联动直至复位或停止;

(9) 当本机为集中机时,可跨机设置其它联网控制器自动允许;

5.3 控制器联动输出

控制器联动输出时发出联动声响,显示屏有联动输出指示(图 5-1)。

1) 专线联动说明





根据规范要求,专线联动用于消防水系统、防排烟系统等重要设备的启停控制,例如:喷淋泵、 消火栓泵、正压送风机、排烟风机等。

(一) 手动控制

1、专线联动输出的手动控制

• 直接联动输出手动启动

先将专线联动控制盘上的"手动方式"钥匙切换到"允许"状态,此时切换锁旁的"允许" 绿灯点亮,然后可以按下对应的直接联动输出"启动"按钮,此时对应的"启动"指示灯点 亮。

• 直接联动输出手动停止

停止直接联动设备可按下对应的"停止"按钮,此时"启动"指示灯灭。如果想知道现场 设备是否真正动作可观察"反馈"灯是否亮,若亮则表示设备已动作,若不亮,一种原因 可能是设备的动作反馈线未联接到控制器上,还有可能设备没有真正动作,此时需派人处 理。

注意:"启动"指示灯亮,仅表示动作信号已从控制器发出,并不表示设备已动作.设备是 否动作应看"反馈"指示灯是否点亮。如果启动命令发出后 10s,系统仍未收到相应的反馈信 号,系统将报反馈缺失信息,同时启动指示灯闪亮,指示反馈缺失,一直持续到系统收到完所 有需要的反馈信号。

2、声光设备手动控制

当通过手动登记功能中将声光部件重新进行定义后,无论控制方式如何,按"声光启"键,可启动系统内所有的声光部件;按"声光停"键,可停止系统内所有的声光部件。声光部件的反馈信号可通过系统->系统配置下,按F4"声光反馈",可查看当前设置,默认为禁止,也可进行重新设置:按数字键【1】,设为禁止,若有声光警报动作,则无声光警报反馈,按数字键【2】,设为允许,若有声光警报动作,则有声光警报反馈。

5.4 控制器报故障

控制器报故障时,发出故障声响,显示故障类型和故障地址,根据控制器面板上显示的故障种 类,找专业人员处理。故障排除后,故障显示和声响可自动消失。所有的故障信息都保存在历史记 录中,通过查询可以了解故障信息(见 6.1.4)。

控制器报故障有以下几种情况: 1)故障;(回路故障、回路 板故障、多线盘故障、探 测故障、联动故障、手报 故障、消钮故障) 2)系统故障;

3) 电源故障;

探测器、联动故障可能是:

- 1) 探测器或联动模块和底座 接触不良;
- 2) 地址码不对;
- 3) 部件损坏;
- 4)线路问题;

故障信	言息:	合计: 0006	北大青鸟 Beida Jade Bird
0006 15/ 0005 15/	/06/04 08: 42 /06/04 08: 41	16-080 感烟故障 11 机 1-101 手报故障	调试 运行 41 手动:允许 自动:运行
0003 15/ 0003 15/ 0002 15/	/06/04 08: 41 /06/04 08: 41 /06/04 08: 41	01 多线控制盘故障 03 回路板故障 02 回路板故障	声光故障: 000 声光屏蔽: 000
0001 15/	/06/04 08: 41	01 回路板 1 回路故障	
			2015-06-04 15:44:44
回首页	上一条	下一条 上一页	下一页 退出
F1	F2	F3	F4 F5



控制器报部位故障、回路故障时显示如图 5-2 所示:

故障信息指明故障类型、故障部位以及发生故障部件的详细中文地址,当故障比较多时,分多 屏显示,按F2"上一条"键或方向键左键进行上一条逐条查询,按F3"下一条"键或方向键右键 进行下一条逐条查询,按F4"上一页"或方向键上进行上一页逐页查询,按F5"下一页"键或方 向键下进行下一页逐页查询,按F1"回首页"键回到首页,按【功能】进入菜单页面,这时可以 进行其它的操作。如果是某回路故障,则这回路处于瘫痪,回路上的任一探测器既不能报火警也 不能报故障,任一联动模块均无动作,任一手报、消钮均不能报出信息。

系统故障是指控制器内部某硬件设备发生故障,如程序芯片或存储芯片缺失。如果报系统故障则应根据控制器屏幕提示的故障信息进行检查,从而确认故障点,并将其修复或屏蔽,以确保系统 正常运行。

5.5 控制器报屏蔽

系统内存在屏蔽信息时,在没有火警、联动、监管报警及故障的情况下,系统将显示当前的屏 蔽信息。

5.6 控制器声光指示

1、控制器接收火警时,火警指示灯亮,同时输出火警声,液晶显示器将自动转到火警页面显示。

2、有联动启动动作发生时,若符合已设定的联动逻辑条件,多线控制盘启动灯点亮,同时输出 联动声,如果10秒钟内未收到对应启动的反馈信号,多线控制盘启动灯点闪亮,一直等到所有反馈 回来后才转为常亮,一直持续到复位。

3、控制器接收反馈时,反馈指示灯亮,同时输出反馈声;所有反馈撤消时,反馈指示灯灭,同时清除反馈声。

4、控制器接收故障时,故障指示灯亮,同时输出故障声;所有故障恢复时,故障指示灯灭,同时清除故障声。

5、系统内有启动延时,启动延时指示灯亮,在联动页面出现启动延时指示;所有启动延时结束 时,启动延时指示灯灭。



第六章 控制器操作



显示盘面板图

控制器显示首页如图 6-1 所 示。显示屏上显示当前日期和时 间、控制方式的状态等信息。 控制器运行状态:显示屏右侧自 动方式指示灯红色表示"禁止"、 绿色表示"允许"。显示窗口内 右侧显示控制器当前的运行方 式,当前状态下检测到的声光部 件故障总数、屏蔽总数。



图 6-1



在显示屏下方的按键盘,键 入【功能】,显示窗口内侧下方 出现"主菜单"对话框,包括查 询、测试、设置、安装、系统和 退出六个功能选项。如图 6-2 所示。可用屏幕下的方向键或多 功能键进行子菜单的选择,快捷 进入选中的子菜单。键盘中的常 用键功能介绍:【确认】为确定 键,【取消】为退到上一级目录 键。

查询菜	单				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
1. 2.	查询注册 查询屏蔽	地址部件			正常运行 手动:允许 自动:允许
3. 4. 5.	查询系统 查询联动 查询总线	配直 编程 盘联动编程			声光故障: 000 声光屏蔽: 000
6. 7.	查询多线 查询历史	登记及故障:记录	检测		
8. 9.	查询组网 查询汉字	控制器 注释信息			
0.	查询灭火	手自动状态			2012-12-04 15:44:44
查询	测试	设置	安装	系统	退出
F1	F2	F3	F4	F5	F6

图 6-2

由于系统功能强大,我们使用分层化菜单管理模式。用户在使用时会感到更具有条理、操作思 路清晰等优点。同时,为了避免嵌入式菜单不能在同一界面中完全显示这一问题的出现给用户带来 的不便,控制器使用说明给出系统控制功能菜单的完全拓扑结构图,如下所示。用户在使用时,可 以从该拓扑图中找到需要使用的功能所在操作菜单的具体位置,以及选择该图操作的正确路径,达 到方便快捷操作本系统的效果。在使用时,如跟随屏幕提示操作仍有疑问,可以根据菜单拓扑图和 目录在本章节中找到对应部分的详细说明讲解。



菜单拓扑图:









6.1 查询操作

进入查询选项菜单,在此菜单中你可以查询到如下信息: 被登记的部件的总数及具体地址、显示被屏蔽部件号及总数、系统的配置情况、联动逻辑关系、多 线登记及故障检测、存储的历史事件、组网控制器、汉字注释、灭火手自动状态等。

6.1.1 查询注册地址

进入控制器查询菜单后,选择 数字键【1】进入"查询注册地址" 选项。点击【F4】可以切换查询回 路板回路部件功能。

根据屏幕提示输入回路号,屏 幕将显示本回路被登记的感烟、感 温、复合、手报、消钮、中继模块、 输入输出模块、声光、监管、紧急 广播、层显等信息,如图 6-1-1 所 示,按屏幕提示,可以进行回路号 增减从而察看其他回路的登记地 址。按【修改】键可重新输入待查 回路号。

按 F4"回路板"键,根据屏 幕提示输入回路板号,屏幕将显示 本回路板被登记的设备信息。 6.1.2 查询联动编程(模式一)

输入联动回路号及其地址号, 多线盘回路号及多线按钮地址号。

选择【确认】按钮即可查看编 程语句状态。如图 6-1-2 所示。

多线盘回路数从 66 开始,多 线地址 1-8 号对应多线盘 1-8 路启 动,多线地址 09-16 号对应多线盘 1-8 停止。

查询	注册地址				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
001 回路 81~90 消钮 10:	客 感烟 50 197 复合 1 131~140	: 1~40 71 [,] 0: 91~100 中继模块 1:	~80 感温 41: 手报 10: 101 198 输入模	41~70 ~110 块 1:151	正常运行 手动:允许 自动:允许
输入输出 声光 1:	声光故障: 000 声光屏蔽: 000				
运业 5.2 合计	: 197				
					2014-06-04 15:44:44
修改	回路-1	回路+1	回路板	确认	退出
F1	F2	F3	F4	F	5 F6

图 6-1-1



图 6-1-2

举例: 输入 01 回路 001 号即对应查询 1 回路 1 号联动模块编程语句。 输入 66 回路 001 号即对应查询 1 号多线盘第 1 路启动联动编程语句。 输入 66 回路 009 号即对应查询 1 号多线盘第 1 路停止联动编程语句。



6.1.3 查询模式二联动编程以及分区信息

控制器上可进行查询或单 条删除分区信息以及模式二联 动编程,进入测试菜单->9.分 区信息, 0. 模式二联动编程查 询,如图 6-1-3 所示,选择 9 进入查询分区信息,如图 6-1-4 所示, 输入1~999分区号, 进 行分区查询或单条删除;选择 0进入模式二联动编程查询, 如图 6-1-5 所示, 输入 0~999 序号,进行模式二联动编程查 询或删单条除;



测试	菜单			Ì	wt大青鸟 BelDa JADE BIRD
 探测器 回路場 现场音 现场音 现场音 现场音 1. 血路場 1. 血路 1.	器模拟曲线 模信号者 都件状态作数据 部件状态 都 件 类 型 校 型 行 数 部 件 数 型 校 型 数 型 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	值		正寻自	常运行 动:允许 动:允许 声光故障:000 声光屏蔽:000
9. 方区 0. 模式	二联动编程查	询			2014-06-04 15:44:44
查询	测试	设置	安装	系统	退出
F1	F2	F3	F4	F5	F6

6-1	L-3
	6-1

分区	信息				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
001 分 感烟: 0 块: 0 洋 4-1~200	区 64 号招 感温:0 消钮:0 输入 ,99-1-1~200	2制器分区 1 F报: 0 中维 输出模块: 0	^{迷模块:0}	P.001 输入模	正常运行 手动: 允许 自动: 允许 声光故障: 000
) ^д Д./ / нд.: 000
					2014-06-04 15:44:44
修改	分区-1	分区+1	删除	确	认 退出
F1	F2	F3	F4	F	F5 F6

图 6-1-4

查询	联动模式二	编程			北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
001 序号 P(1-141,0	+),0)=S(1,0,1,2)+	-S(1,1,1,2)+S(1,0,1,1)*S(1	P.001 ,2,1,1)	正常运行 手动:允许 自动:允许
					声光故障: 000 声光屏蔽: 000
					2014-06-04 15:44:44
修改	序号-1	序号+1	删除	确i	人 退出
F1	F2	F3	F4	F	5 F6

图 6-1-5



控制器上也可对分区信息以 及模式二联动编程进行全部清除 系统->2.清除处理,如图 6-1-6 所示,选择 5,按下 F5【确认】 键,可将所有分区信息全部清除; 选择 6,按下按下 F5【确认】键, 可将所有联动模式二信息全部清除; 除;

清除处理	L				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
请选择具	体功能: 1. 清除注	E释信息			正常运行 手动:允许 自动:允许
	 2. 消除用 3. 清除总 4. 清除图 	、动编程 以线对应关系 日片标识			声光故障: 000 声光屏蔽: 000
	5. 清除所 6. 清除所	f有分区信息 f有联动模式	二信息		
					2014-06-04 15:44:44
修改				确认	退出
F1	F2	F3	F4	F5	F6

图 6-1-6

6.1.4 查询历史记录

进入控制器图 6-2 中第7项"历 史记录"选项。如图 6-1-7 所示。

通过此菜单可查询到:

1. 现场部件故障部位及时

- 间;
- 2. 多线故障部位及时间;
- 3. 复位时间;
- 4. 开机时间;
- 5. 关机时间;
- 6. 火灾报警部位和时间;

7. 多线启动、反馈部位及 时间;

8. 火警时按复位的时间等 各种历史记录;

通过操作数字键1^{~6}选择所 需查询的数据类型。如图6-1-8 所示。

功能菜单栏第一项为当前 主界面显示的页码。F2键"回首 页"为回到当前查询数据的首页 F3键"打印"将所查看的历史记 录信息类型打印,F4键"上一页" 或方向键上可翻看上一页记录, F5"下一页"键或方向键下可翻 看下一页记录,F6"退出"键返 回上一操作界面。

北大青鸟 查询历史记录 请选择信息类型: 正常运行 手动:允许 1. 全部信息 自动:允许 2. 火警信息 声光故障: **000** 3. 联动信息 声光屏蔽: 000 4. 故障信息 5. 操作信息 6. 监管信息 2014-06-04 15:44:44 退出 F1 F2 F3 F4 F5 F6

图 6-1-7

全部	信息				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
14/06/13 14/06/13	09:15:12 09:14:00	开机 关机			正常运行 手动:允许 自动:允许
14/06/11 14/06/11 14/06/11	17:14:25 14:29:20 10:44:09	复位 主电故障恢复 主电故障	Ĩ.		声光故障: 000 声光屏蔽: 000
14/06/07 14/06/07 14/06/07	16:21:12 16:20:34 10:23:12	01 灭火-1 声; 01 多线-1 手; 白检	光手动启动 动启动		
14/06/07 14/06/06	10:08:23 15:22:12	登记 监管故障			2014-06-04 15:44:44
页 003	回首页	打印	上一页	下一	页 退出
F1	F2	F3	F4	F	75 F6

图 6-1-8



6.2 设置操作

在设置操作项中可以进行 如下操作:设置时间、部件屏蔽、 开关打印机、打印历史信息、设 置手动控制状态、控制器自检、 手动启停设备、设置灭火自动方 式、设置警铃广播轮响时间。

"设置"子菜单如图 6-2-1 所 示,由操作要求,键入功能对应 的数字标号快捷选择;或者用方 向键进行功能选择,再用【确认】 键入确定信号。

设置素	这单				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
1. 2. 3. 4. 5.	设置时间 设置部件/ 开关打印机 打印历史计 设置手动	屛蔽 乳 记录 空制状态			正常运行 手动: 允许 自动: 允许 声光故障: 000 声光屏蔽: 000
6. 7. 8. 9	 控制器目标 设置手动/ 设置灭火/ 设置数数/ 	^验 言停设备 自动方式 ^{一 播} 轮响时间	J		
9.	以且言权)	3田 七日 中日 日1 日	IJ		2014-06-04 15:44:44
查询	测试	设置	安装	系统	t 退出
F1	F2	F3	F4	F5	F6
		图 6	5-2-1		

6.2.1 设置时间

因为时钟芯片内设电池,即 使控制器关机,内部时钟仍在运 行。所以控制器液晶屏上能实时 显示日期和时间。如果显示的时 间和实际时间有误差,进入此菜 单输入当前时间作出调整。图 6-2-2 中提示,输入当前日期和 时间,最后直接按【确认】键。

注意:控制器在运行的状态 下日期和时间应准确,以便正确 记录报警时间。



图 6-2-2



6.2.2 部件屏蔽

当系统中有部件,如探测器 输入或输出模块等发生故障,不 能正常工作时,为了不对整个系 统造成影响,需要将故障部件屏 蔽。故障部件屏蔽操作界面如图 6-2-3所示,按屏幕提示输入故 障部件控制器号、回路号、地址 号,在选择屏蔽按钮后,该故障 部件被屏蔽,控制器复位后不再 报故障。当有部件被屏蔽时,面 板屏蔽指示灯亮,进入查询菜单 可以查询到被屏蔽的部位号及屏 蔽部位总数。 JB-TB-JBF-11SF-S 火灾报警控制器 消防联动控制器使用说明书 V1.3

设置部	『件屏蔽				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
请输入正	正常运行 手动:允许 自动:允许 声光故障:000 声光屏蔽:000				
					2014-06-04 15:44:44
修改	地址-1	地址+1	屏蔽	解除	余 退出
F1	F2	F3	F4	F:	5 F6
		图 6·	-2-3		

注意: 屏蔽部件时, 地址输入范

围 1~215 号,其中 201~215 号地址为层显地址。设置为主机的控制器可以对其它联网主机的部件 进行屏蔽,机器号输入范围 0~99。当机器自动登记时,所有联网的机器有关该控制器的屏蔽信息 将被清除。对于屏蔽地址操作手动登记后该地址屏蔽信息将被清除。

6.2.3 开关打印机

JBF-11SF 控制器配接微型打印 机,打印机可以解除使用,也可在调 试阶段关闭不用。如图 6-2-4 所示, 是开关打印机的页面。

通过数字按键【1】~【7】选择 允许打印的信息类型;

【F2】 【F3】选择打印机的开 关状态,然后按【确认】键或者【F1】 保存设置好的状态。

开关打	丁印机				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
当前打日 设置打日 当前打日	印机电源: 印机电源:	关			正常运行 手动:允许 自动:允许
日前11日 设置打日 请选择信	P模式: 见 P模式: 言息类型:				声光故障: 000 声光屏蔽: 000
	1.全部信息 3.联动信息 5.操作信息	2.火警信息 4.故障信息 6.监管信息			
	7.声光反馈				2014-06-04 15:44:44
保存	关	开	宽	窄	退出
F1	F2	F3	F4	F	5 F6

图 6-2-4

注意:若需要打印声光反馈信息则必须设置声光反馈为允许状态,且必须选上 3. 联动信息以及 7. 声光反馈信息类型,否则,不会打印出声光警报反馈信息。



6.2.4 打印历史记录

进入控制器设置菜单后出现图 6-2-5页面,通过数字按键【1】~ 【6】选择允许打印的信息类型;选 择数字键【4】进入"打印信息"选 项。图 6-2-5 所示。

选择需要打印输出的信息,设置 打印起始和结束时间,若输入数据错 误按 F1【修改】进行修改,按【确 定】打印,按 F3【取消】取消打印。

打印信	息				北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
请选择信息 1.全部 3.联动 5.操作 起始时间:	类型: * 信息 信息	2.火警信息 4.故障信息 6.监管信息			正常运行 手动: 允许 自动: 允许 声光故障: 000 声光屏蔽: 000
**年 **月 结束时间:] **日	**时 **分	**秒		
**年 **月] **日	**时 **分	**秒		
请输入正确	的数据				2014-06-04 15:44:44
修改		取消		确认	しし しょうしん しょう
F1	F2	F3	F4	F5	F6

图 6-2-5

6.2.5 回路部件自动登记

接在总线上的现场部件如果没 有被登记,它将不能被系统识别。要 使现场部件有效,首先应用编码器将 部件编上地址号接入总线,进入该菜 单后,探测部件开始自动登记。登记 显示"100%完成"后,控制器自动 复位。为了确认部件是否登记上,操 作完此项后应进入查询菜单中的注 册地址查询项,查看被登记的数量及 具体的被登记的部位号。



图 6-2-6



6.2.6 部件地址手动登记

手动登记用于对单个或多 个批量部件地址的登记或清除, 登记时现场部件可在线也可不 在线,按如图 6-2-7 提示输入要 登记的回路号和地址号,若输入 错误 F1【修改】按钮可修改,F2 【地址-1】可地址减一,F3【地 址+1】可地址加一,通过按数字 键或方向键上下键选择要手动 登记的地址类型,然后选择界面 上的 F4【登记】按钮进行登记。 被登记后,显示屏会出现"地址 已登记"提示。输入要解除的部 件回路号和地址号点击 F5【解除 按键,则已登记上线的部件地址 JB-TB-JBF-11SF-S 火灾报警控制器 消防联动控制器使用说明书 V1.3

请输入正确的数据 002 回路 003 地址 **** 结束地址 ** 类型 01.感烟 02.感温 03.手报 04.消钮 05.输入模块 06.输入输出模块 07.监管 08.中继模块 09.复合 10.警报 11.紧急广播 12.总线广播 13.声光 14.输出模块 15.层显 2012-12-04 15.44:44 修改 地址-1 地址+1 登记 解除 退出	部件地	址手动登词	1			北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
15.层显 2012-12-04 修改 地址+1 登记 解除	请输入正 002 回路 01.感烟 03.手报 05.输入模址 07.监管 09.复合 11.紧急广排 13.声光	确的数据 003 地址 央 番	*** 结束地 02.感温 04.消钮 06.输入 08.中继 10.警报 12.总线 14.输出	 地 ** 类 输出模块 模块 广播 模块 	型	正常运行 手动:允许 自动:允许 声光故障:000 声光屏蔽:000
修改 地址-1 地址+1 登记 解除 退出	15.层显					2012-12-04 15:44:44
	修改	地址-1	地址+1	登记	解除	退出
F1 F2 F3 F4 F5 F6	F1	F2	F3	F4	F	5 F6

图 6-2-7

被解除。若不接部件,在登记注册完后,系统报故障,此时接入部件,故障即可恢复。

注意:手动登记时,输入地址范围:001~215号。201~215号强制登记为层显。

6.2.7 设置联动编程

本控制器可以采取两种方 式实现联动逻辑编程: 一种方 法是借助于我公司提供的专用 联动逻辑编程软件实现; 另一种 方法是利用控制器的键盘和液 晶屏实现联动编程。如果联动逻 辑关系多且复杂, 推荐用户使 用计算机编程方式。

进入"安装"菜单选项,输入密码,选择"设置联动编程" 提示符"Y("出现,可在提示 符后面输入联动逻辑编程语句。 输入完毕后,按"确认"键,若 提示编程正确,可进行下一条语 句;若提示错误,需重新输入编 程语句;可按"<"键修改,或 按"修改"键重新输入。

设置	联动编程			Ý	北大青鸟 BEIDA JADE BIRD
Υ				正常 手动 自动]运行]: 允许]: 允许
				声声	光故障: 000 光屏蔽: 000
					2012-12-04 15:44:44
修改	地址-1	地址+1	A	В	С
F1	F2	F3	F4	F5	F6
		图 6-	2-8		

注意:在此页下,"声光启"和"声光停"键作为"("与")"作为运算符号使用:连按两 个零"00"作为"∞"作为运算符号使用。

具体编程语句规则见本说明的第7章。



6.2.8 设置多线盘登记及故障检测

功能:用于登记或关闭多线联动输出,多线联动进行登记操作后才能正常工作。

设置操作:

按【功能】键,进入选项菜单, 按F4"安装"菜单下选择"7"设置多 线登记及故障检测,按数字"7"键, 进入设置多线登记及故障检测界面, 输入数据后若输入错误按F1"修改" 键进行修改,按F2"盘-1"多线盘盘 号减一,按F3"盘+1"多线盘盘号加 一,确保输入数据正确后,按F5"确 认"键保存设定(如图6-2-10),F6"退 出"或【取消】键退出到上一级界面。



图 6-2-10

多线检测数据设置说明

登记标志 故障检测		设置消防泵		输出状态			
设置为	设置为	设置为1	设置为0	设置为1	设置为1	设置为1表示持	设置为1表示点
1表示	0表示	表示检	表 示 不	表示消火	表示消火	续输出状态,启	动(单次)输出
进行登	不进行	测多线	检测多	栓启动消	栓启动消	动多线盘时,	状态,启动多线
记操作	登记操	线路故	线线路	防泵后应	防泵后应	5155 输出状态	盘时,5155输出
	作	障	故障	答灯亮	答灯不亮	指示灯常亮;	状态指示灯常
							亮2秒,然后熄
							灭;

查询操作:

按【功能】键,进入选项菜单,按 F1"查询"菜单下选择"6"设置多线登 记及故障检测,按数字"6"键,进入查 询多线登记及故障检测界面,输入多线 盘盘号后,若输入错误按F1"修改"键 进行修改,按F2"盘-1"多线盘盘号减 一,按F3"盘+1"多线盘盘号加一,确 保输入数据正确后,按F5"确认"键便 可查询到此多线盘的登记及故障检测状 态(查询示例如图6-2-11),F6"退出" 或【取消】键退出到上一级界面。 **注意**:查询结果应与设置输入一致



图 6-2-11



6.3 多线控制盘操作

多线控制盘面板图



- 1. 多线控制盘可控制 8 路多线输出,每路需配接 1 只 JBF5155 多线控制模块。使用前需要对多线 盘的每个回路进行登记。
- 2. 多线控制盘为 2U 入柜式结构,主要用于控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等重要消防设备的启动 停止。
- 3. 多线控制单元操作:
- 1) 手动操作

将多线控制盘面板上手动钥匙从"禁止"旋转到"允许"位置,手动方式允许灯绿灯常亮,表示此时可以进行手动操作。否则系统将不进行面板按键状态检测。

举例:1回路已经设置登记,目前没有回路故障,且多线盘处于手动允许状态。

- a. 按下第1路启动按键,该回路手动启动,启动灯亮。
- b. 启动 10 秒后无对应的反馈信号,回路的启动灯闪亮,控制器显示"无反馈"。
- c. 按下第1路停止按键,该回路手动停止,启动灯灭,若有反馈3秒后反馈灯熄灭。

若手动处于禁止状态,则按键不起作用。

2) 自动操作

将多线控制盘面板上自动钥匙从"禁止"旋转到"允许"位置,自动方式允许灯绿灯常亮,表示此时可以进行自动操作。

- a. 控制盘根据预设的联动编程条件,可以自动/停止启动相应回路,对应的启动/停止灯亮。
- b. 检测某回路的到现场设备的反馈信号时,对应回路的反馈灯亮。



第七章 联动编程语句语法规则

一、联动语句表达式

联动语句表达式为:(X, T0, T1)=具体表达式。其中:"X"代表设备地址,表示方式为:主机号-回路号-地址号,本地控制器不必输入本机号。

例如:第2回路、15号总线联动设备的"X"表示为:2-15。直接联动设备的回路号从66开始, 气体灭火盘的回路号从86开始。控制设备也可以作为触发条件,写入表达式。

多线盘启动1到启动8对应地址号为1到8;停止1到停止8对应地址号为9到16。

例如: 1 号多线盘"启动 5", X 为: 66-5。 "停止 7"的 X 为: 66-15。1 号气体灭火盘"启动 1", 应写为 86-1。

"T0"为设备被延时启动的滞后时间长度,单位为秒,最长可延时 9999 秒,可输入 0 到 9999 间的任一个数。

"T1"为设备被启动后动作状态的维持时间,过了这个时间,设备动作被自动撤销,单位为秒, 最长可延时 9999 秒,可输入 0 到 9999 间的任一个数。

"T0、T1"可以被省略,系统默认为"0,∞",为立即启动,不撤消。此时联动语句表达式为: (X)=具体表达式。

二、联动语句具体表达式的类型

联动语句表达式中 "=" 右边的 "具体表达式" 分为五种类型:

1. 常规型:即常规的与("*"表示)、或("+"表示)逻辑关系。

表达式为:(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5),(X1+X2)*(X3+X4)等。其中:"Xi"均为探测部件 地址,格式为:机器号-回路-地址(单机控制器不用输入机器号)。

例: (1-42, 30, 2) = (3-1*3-2)

表示 3 回路 1 号与 2 号同时报警,联动总线上 1 回路 42 号联动地址,延迟 30 秒启动, 启动 2 秒后撤消。

(1-42, 30, 2) = (5-3-1*7-3-2)

表示 5 号主机 3 回路 1 号与 7 号主机 2 号同时报警,本控制器联动总线上 1 回路 42 号 联动地址,延迟 30 秒启动,启动 2 秒后撤消。

2. 累计型:即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。

表达式为: Am (X1, X2[~]X3, X4...)。其中: "A"为类型符号; "m"为个数; "Xi"均为探测部 件地址; "[~]"前后的地址应位于同一机器的同一回路,且前边的地址号应小于后边的地址号。

例: Y (66-8) =A5 (1-1 1 -10, 1-20, 2-30)

表示当1回路1[~]10号、1回路20号和2回路30号地址中有5个以上报警,联动多线8号动作,立即输出"启动"动作。

3. 续动型:

▶ 用某一多线或模块的反馈信号触发另一多线或模块启动。

表达式为: B(X)。 其中: "B"为类型符号; "X"为输出模块地址。若省略"X",则表示 n为 多线编号。

例: Y (1-1) =B (1-10) +B (1-11) +B (1-12)

表示: 1 回路 10、11、12 号三个联动模块中的任意一个反馈信号触发 1 回路 1 号联动模 块

Y (1-2) =B (66-1) +B (66-5)



表示: 1 号多线盘 1 路或 5 路的反馈信号触发 1 回路 2 号联动模块 Y(1-3)=B(86-1)
表示: 1 号气体灭火盘 1 路反馈信号触发 1 回路 3 号模块。
注意: 用某一联动模块或某路多线的反馈信号触发另一联动模块启动时,等号后的语法必须如:
B(1-1)或B(1-1)+B(1-2)----+B(1-5)
如: B(1-1[~]1-5)为错误语法

▶ 用某一模块的启动信号触发其它模块或多线启动。

例: Y(1-10) = (1-30)
表示: 用1回路30号模块的启动信号触发1回路10号模块
Y(66-1) = A1(1-10, 1-30⁻1-35)
表示: 用1回路10号、30⁻35号模块中的任意一个模块的启动信号触发1号多线盘1路

4. 定时型:即定时要求一个输出模块动作。

表达式为: C (时,分)。其中:"C"为类型符号;"分"必须为5的整数倍。

例: Y (66-3, 00, 60) =C (10, 00)

表示每天 10:00 整定时启动多线 3 号,启动 60 秒后停止。

删除: 当某条逻辑编程输入错误,但已经存入控制器中,可在"="后边输入"D",然后 按确定键,即可删除此条编程。

例: Y (1-1) = D

表示1回路1号联动地址的编程将被删除。

- 6. 扩展型: 即当一条编程过长时,可通过虚拟地址进行扩展。表达式为Y(回路-地址),其中回路应和本条联动编程所在的模块回路保持一致,扩展地址对总线回路进行扩展时,为本回路未使用的任意空号和201²20;对多线控制盘进行扩展时,扩展地址为本回路17⁶³号地址;气体灭火盘的扩展地址为本回路的9³¹号地址地址。 扩展编程必须和对应的联动地址位于同一回路,且嵌套不能超过三级;
 - 例: Y (66-1) = Y (66-17) + Y (66-18)
 - Y (66-17) =A1 (······)
 - Y (66-18) =A1 (······)

表示: 其中 66-17、66-18 为 1 号多线盘的虚拟模块号,可按照常规语法正常编程,当这 两个虚拟模块号所囊括的任何一个报警点报警时启动 66-1。

注:其中虚拟模块回路号必须和本条联动编程所启动的模块或多线的回路号保持一致。

7. 混合型:以上五种类型也可以通过"与"和"或"组成新的表达式。

例: Y(1-42) = (3-1*3-2) +C(10,00) 表示 3 回路 1 号与 2 号同时报警,或者 10:00 整定时启动联动地址。



工程实例:

工程背景: 某工地地上三层,地下一层。每层有感烟探测器 10 个、手动报警按钮 1 个、消火栓 按钮 1 个、水流指示器 1 只、声光报警器 1 只、地下泵房设有 1 台消火栓泵、1 台喷淋泵、1 只喷淋管网压力开关。

联动要求:按照 GB50116-2013 国标要求,每层任意两只探测器报警或一只感烟探测器与一只手 报同时报警时联动本建筑内所有声光报警器;任一消火栓按钮报警联动消火栓泵;压力开关报警联 动喷淋泵。

具体方案: 一层感烟探测器编号为: 1 回路 1[~]10 号;

一层手动报警按钮为1回路 11号;

一层消火栓按钮为1回路 12号;

一层水流指示器(输入模块)为1回路13号;

一层声光报警器(输出模块)为1回路14号;

消防泵控制模块为1号多线盘第1路;

喷淋泵控制模块为1号多线盘第2路;

二层、三层分别为2回路、3回路,设备地址同上;

地下泵房内设置的喷淋管网压力开关为1回路15号;

模式一联动编程: Y(1-14, 00, ∞) = A2(1-1⁻¹-10, 2-1⁻²-10, 3-1⁻³-10)+A1(1-1⁻¹-10, 2-1⁻²-10, 3-1⁻³-10)+A1(1-1⁻¹-10, 2-1⁻²-10, 3-1⁻³-10)+A1(1-1⁻¹);

 $Y(2-14, 00, \infty) = A2(1-1^{-1}-10, 2-1^{-2}-10, 3-1^{-3}-10) + A1(1-1^{-1}-10, 2-1^{-2}-10, 3-1^{-3}-10) + (1-11, 2-11, 3-11);$

 $Y(3-14, 00, \infty) = A2(1-1^{-1}-10, 2-1^{-2}-10, 3-1^{-3}-10) + A1(1-1^{-1}-10, 2-1^{-2}-10, 3-1^{-3}-10) + (1-11, 2-11, 3-11);$

 $Y(66-1, 00, \infty) = (1-12)+(2-12)+(3-12);$ $Y(66-2, 00, \infty) = (1-15)$



第八章 常见故障分析及维护

- 一、电源故障
- 1. 主电故障
 - a) AC220V 是否正常
 - b) 保险管是否正常
 - c) 连接线是否正常
 - d) 电源盒是否正常
- 2. 备电故障
 - a) 电池本身电量是否正常
 - b) 电池连接线是否正常
 - c) 保险管是否正常
 - d) 检查电源检测线
- 二、系统故障

系统故障是指控制器内部某硬件发生故障,如程序芯片或存储器芯片缺失。

- 1. 回路故障
 - a) 现场设备线路短路
 - b) 回路板接线端子内左侧二极管反向击穿
 - c) 回路板内部某个器件
- 2. 各种板卡故障
 - a) 检查内 CAN 端子连接是否正常
 - b) 板卡内 CAN 通讯电路
 - c) 板卡的内 CAN 通讯芯片
 - d) 检查板卡编码是否正确
- 三、设备故障、误报
- 1. 现场设备故障
 - a) 接触问题
 - b) 线路问题
 - c) 设备编码问题
 - d) 设备本身
 - e) 终端电阻
 - f) 联动电源
- 2. 探测器误报反馈
 - a) 设备编码重号
- 3. 总线模块误报反馈
 - a) 反馈线路短路
 - b) 终端电阻不对,远小于10K
- 4. 探测器报警控制器所有声光自动响

- a) 声光登记类型为声光类型
- 5. 消火栓泵没启动,消火栓按钮反馈灯微亮
 - a) 消火栓无源反馈端子与 5155 无源反馈端子并接
- 6. 红外反射感烟探测器故障
 - a) 终端电阻
 - b) 探测器位置偏移
 - c) 探测器本身
 - d) 探测器与反光板间有遮挡物
- 7. 红外反射感烟探测器误报火警
 - a) 探测器位置距顶小于 0.3m
 - b) 半遮挡
- 8. 手动报警按钮复位后火警灯常亮
 - a) 控制器未复位
- 9. 总线模块 4143 无法正常手动启动
 - a) 模块未登记上线
 - b) 模块登记类型为广播类型
- 10. 满足总线模块联动要求的报警点报警后,现场设备未自动启动
 - a) 主机是否处于自动允许控制方式下
 - b) 模块登记类型是否正确,可手动启动试验
 - c) 模块程序是否下装到主机或编写错误
 - d) 模块本身是否有故障
 - e) 现场设备是否在自动允许状态
- 11. 控制器报警后打印机不打印
 - a) 打印机没打开
 - b) 打印机本身故障
- 12. 打印机打印不出字体
 - a) 打印纸为普通纸或热敏纸安装反
 - b) 老打印机缺纸了
- 13. 多线某几路报故障
 - a) 多线断线、短路检测己开通
- 14. 5155 没安装、本身问题
 - a) 线路断线、短路
 - b) 多线盘按启动没反应
 - a) 给 CD8 提供 24V 电的电源没打开
- 15. 主机报模块故障
 - a) 24V 电有没有送到
 - b) 信号线是不是 RVS2×1.5 双绞线
- 四、联网控制故障
- 1. 集中机报区域机故障
 - a) 联网线路
 - b) 区域机机器号
 - c) 联网控制器的外 CAN 线
 - d) 将区域机外 CAN 侧的跳线设置成 ON
 - e) 外 CAN 通讯芯片



- 五、CRT 通讯故障
- 1. CRT 通讯故障
 - a) 通讯线断线
 - b) 加密狗丢失
 - c) 控制器机器号更改
 - d) 控制器 232 串口
 - e) CRT 电脑 232 串口

六、维修保养条例

- 1. 定期进行报警和联动试验,注意联动试验时应断开现场设备。周期不少于半年。
- 2. 定期检查现场设备情况。周期不少于3个月。
- 3. 不要插拔芯片,如有异常,请联系厂家维修。

青鸟消防股份有限公司

地 址:中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编: 100871

服务热线: 400 0089 119

传 真: 010-62755692

网 址: <u>http://www.jbufa.com</u>

Jade Bird Fire Co.,Ltd.

Address: Jade Bird Building,207 Chengfu Road,

Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: http://www.jbufa.com

